

WT250 AURUKAMINA KASUTUSJUHEND



SISUKORD:

AVALEHT:.....LK 1

SISUKORD:.....LK 2

KOMPLEKTI KUULUB:.....LK 3

PAIGALDUS.....LK 4-6

VEEPAAGI TÄITMINE.....LK 7-9

FUNKTSIOONID.....LK 10

KASUTUSJUHEND.....LK 11-14

JUHTIMINE NUTISEADMES.....LK15-17

OLULINE INFO.....LK18



KOMPLEKTI KUULUB:

03

🔥 KAMIN KOOS KLAASIGA



🔥 ELEKTRITOITE KAABEL



🔥 TÕSTEKONKSUD 2 TK



🔥 VEEPAAGI TÄITEVOOLIK



🔥 KAUGJUHTIMISPULT



🔥 VEEÜHENDUS OTSIK



PAIGALDUS:

04



ENNE PAIGALDAMIST EEMALDA KINDLASTI
KÕIK PAKKEMATERJALID, PAPP, VAHT JNE.



ÜHENDA ELEKTRITOITE JA “SMART HOME”
KAABEL (“SMART HOME”, KUI ON TELLITUD).




PAIGALDUS:

05



VÕIMALUSE KORRAL ÜHENDA VEE OTSIK
1/2" KUULKRAANIGA (VALIKULINE).



ASETA KAMINASÜDAMIK ETTEVALMISTATUD
KORPUSESSE, KASUTADES TÕSTEKONKSE.



PAIGALDUS:

06



KRUVI KLAASI KINNITUSKRONSTEINID KAMINA-
PLAADIL ASUVATESSE KINNITUSAVADESSE.



ASETA KLAAS KINNITUSKRONSTEINIDESSE
NING FIKSEERI KRUVIDEGA.



KASUTUSJUHEND (VEEPAAGI TÄITMINE):

07



ÜHENDA VEEPAAGI TÄITEVOOLIK (FILL IN)
OTSIKUGA.



FILTRIGA VEEVOOLIKU POOL ASETA PUHTA
VEEGA TÄIDETUD ANUMASSE (13L VETT).



KASUTUSJUHEND (VEEPAAGI TÄITMINE):

08

 VEEPAAGI TÄITMISE ALUSTAMISEKS VAJUTA NUPPU  ÜKS KORD (**NB!! ÄRA HOIA NUPPU ALL**).

 VEEPAAGI TÄITUMISEL LÕPPEB NUPPU  SINISE TULE VILKUMINE JA PUMP SEISKUB.



KASUTUSJUHEND (VEEPAAGI TÄITMINE):

09



VEETORU OTSEÜHENDUSE KORRAL TÄITUB
KAMINA VEEPAAK AUTOMAATSELT.



NAUDI HETKI, SEST KAMIN ON VALMIS
KASUTAMISEKS.



KAMINA FUNKTSIOONID:

10

🔥 7 ERINEVAT VÄRVI + 90 VÄRVITOONI (RGB)

🔥 LEEGI HELEDUSE MUUTMINE

🔥 VÄRVIDE MANUAALNE JA AUTOMAATNE VAHETAMINE


🔥 VÕIMALIK JUHTIDA NUTISEADME ABIL (KUI ON TELLITUD)

🔥 AURUTIHEDUSE MÄÄRAMINE


🔥 VÕIMALIK ÜHENDADA "SMART HOME" SÜSTEEMIGA (KUI ON TELLITUD)

🔥 LEEGIKÕRGUSE VALIK (5 KÕRGUST)

🔥 LAPSELUKK (KUI ON TELLITUD)



KASUTUSJUHEND (NUPUD KAMINAL):



🔥 ON-VAJUTA KAKS KORDA
OFF-VAJUTA ÜKS KORD

🔥 LEEGI KÕRGUSE SUURENDAMINE

🔥 LEEGI KÕRGUSE VÄHENDAMINE


🔥 VEEPAAGI TÜHJENDUS OTSIK (**DRAIN OUT**)

🔥 VEEPAAGI TÄITMIS/TÜHJENDUS NUPP

🔥 VEEPAAGI TÄITMISOTSIK (**FILL IN**)

KASUTUSJUHEND (NUPUD PULDIL):

12



PEENREGULEERIMINE (AURUTIHEDUSE SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE):

13



HOIA KAMINAL NUPPU  ALL JA PULDIL VAJUTA NUPPU "S1" NIIMITU KORDA KUI SUURENDADA SOOVID



HOIA KAMINAL NUPPU  ALL JA PULDIL VAJUTA NUPPU "S1" NIIMITU KORDA KUI VÄHENDADA SOOVID



PEENREGULEERIMINE (VAIKESEADETE TAASTAMINE):

14

AURUTIHEDUSE VAIKESEADED



HOIA KAMINAL NUPPU  ALL JA PULDIL VAJUTA NUPPU "S2" KUNI KUULED HELISIGNAALI.



WI-FI VAIKESEADED



HOIA KAMINAL NUPPU  ALL JA PULDIL VAJUTA NUPPU "W" KUNI KUULED HELISIGNAALI.



JUHTIMINE NUTISEADMES: (KUI ON TELLITUD)

15




SAMM 1



LAE ALLA **MAGIC FLAME** APP
GOOGLE PLAY VÕI APPLE
STORE LEHELT.




SAMM 2



LÜLITA SISSE **BLUETOOTH**
JA **WI-FI** VÕRK
(LÜLITA VÄLJA ANDMESIDE)




SAMM 3



AVA **APP** NING LIIGU EDASI
VALIDES **SKIP>>**
(KAMIN PEAB TÖÖTAMA)




SAMM 4




LISA UUS SEADE VALIKUGA
"PLEASE ADD A DEVICE!"

**SAMM 5**


TEE VALIK
"BLUETOOTH CONFIG"

**SAMM 6**

VALI **WI-FI VÕRK**, SISESTA WI-FI
PAROOL JA LIIGU EDASI
VALIKUGA **NEXT**

**SAMM 7**


MÄRGI LINNUKE **"ESP"**
VALIKULE JA KINNITA
"CONFIRM"

**SAMM 8**

TEE VALIK **"COMPLETE"**
SAMMUDE KINNITAMISEKS




SAMM 9



OOTA KUNI KAMIN ON
ÜHENDATUD NUTISEADMEGA



SAMM 10



EDUKA ÜHENDUSE KORRAL
TULEB NÄHTAVALE VALIK
"3D FIREPLACE"



SAMM 11



MAGIC FLAME APP ON
KASUTAMISEKS VALMIS

 **ÄRA LIIGUTA KAMINAT TÄIDETUD VEEPAAGIGA:**
Enne tõstmist või transporti tühjenda veepaak täielikult (vt hooldusjuhendist tühjendamise õpetust).

 **KÄIVITUSFAAS ON NORMAALNE:**
Käivitamisel võib alguses tekkida rohkem auru. Leek stabiliseerub pärast soojuselementide soojenemist, tavaliselt 10–15 minuti jooksul.

 **AURUSTID ON KULUOSAD:**
Aurusti eeldatav eluiga on ligikaudu 2500–3000 töötundi, sõltuvalt kasutusest ja vee kvaliteedist.

 **PUHASTA VEE TÄITEVOOLIKU FILTRI OTS:**
Ummistuste vältimiseks puhasta filtrit regulaarselt, mis aitab vältida vee täite/tühjenduse pumba riket.

 **KERGE TÖÖHELI ON NORMAALNE:**
Seadme töötamise ajal võib olla kuulda kerget vee liikumisest tingitud heli (veemulin), mis on aurukamine puhul normaalne.

 **VÄLDI TUGE VAT ÕHU LIIKUMIST:**
Tugev õhu liikumine, tõmme või suured õõnsad konstruktsioonid võivad mõjutada auruleegi kuju. Vajadusel tuleb paigalduslahendust kohandada.

 **REGULAARNE KONTROLL:**
Soovitame kaminat regulaarselt visuaalselt kontrollida ning järgida hooldusjuhendis toodud hooldusintervalle, et tagada seadme pikaajaline ja probleemivaba töö.